

# ENERGY bar



## Detergente per piccole lavastoviglie

- Alte prestazioni ■ Qualsiasi tipo di acque ■ Facile da dosare

### Proprietà del prodotto

- ENERGY bar è particolarmente adatto per la pulizia delle stoviglie in vetro
- Permette di risparmiare costi grazie al sistema di dosaggio del flacone, e tempi grazie ad un'azione pulente ottimale in condizioni di acque molto dure
- Garantisce risultati uniformi complessando i sali di calcio, addolcendo l'acqua e impedendo la formazione di depositi di calcare

### Area di applicazione

- Adatto a tutte le lavastoviglie

### Dichiarazione sugli ingredienti utilizzati

Per l'elenco degli ingredienti vedere la scheda di dati di sicurezza

### Modo d'uso e dosaggio



Dosare in relazione all'applicazione e al grado di sporco. Seguire le istruzioni riportate di seguito.



Per sporco ostinato.

1-4 g/L



applicare la dose raccomandata.



versare il prodotto nell'erogatore vuoto della lavastoviglie.



mettere i piatti in posizione verticale e lasciare sgocciolare.

### Sviluppo sostenibile e produzione



### Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell'ambiente

**Sicurezza:** Prodotto destinato all'uso professionale. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

**Conservazione:** Conservare il prodotto a temperatura ambiente nella sua confezione originale.

**Ambiente:** Smettere il contenitore solo quando è vuoto negli appositi centri di raccolta.

#### Unità di vendita

Codice 1212751 4 x 2 L Flacone

Il vostro partner di fiducia sul territorio

Valore pH

